

Выбор места для установки:

Выберите ровную поверхность. Очистите ее от камней, веток и других острых предметов. По возможности постарайтесь использовать естественную защиту от ветра.

Установка:

1. Раскройте и разложите внутреннюю палатку на земле. Убедитесь, что все молнии на внутренней палатке и тенте застегнуты.
2. Зафиксируйте колышками дно палатки.
3. Раскройте и соберите дуги так, чтобы каждое звено было вставлено в переходник соседнего звена до упора. Зафиксируйте концы дуг параллельно друг другу в ближних к углам люверсах, расположенных на внутренней палатке. Перекрестите дуги.
4. Внутреннюю палатку прикрепите к дугам крючками. Крестовины привяжите специальной тесьмой.
5. Накиньте на палатку тент. Убедитесь, что входы тента и внутренней палатки совпадают. Прикрепите тент с обратной стороны к дугам внутренней палатки с помощью тесьмы. Вставьте дуги в люверсы на углах тента. Затем затяните тесьму на люверсах.
6. Зафиксируйте нижние края тента колышками.
7. Растяните палатку, используя все оттяжки на наружном тенте. Убедитесь, что оттяжки и материал палатки не перетянуты и смогут амортизировать сильный ветер. Для лучшей устойчивости палатки крепите колышки в грунт под наклоном и следите за равномерным распределением натяжения тента со всех сторон.
8. При необходимости установите подпорки на вентиляционных окнах.
9. Прикрепите полочку, зацепив крючки за специальные петли под куполом во внутренней палатке.

Разборка палатки:

После использования палатку необходимо просушить. Упакуйте дуги и колышки в специальные мешочки. Сложите внутреннюю палатку и тент прямоугольниками в соответствии с размером упаковочного чехла. Наложите плоский прямоугольник тента на плоский прямоугольник внутренней палатки. Затем вложите мешочки с колышками и дугами и скатайте их. Зафиксируйте скатку тесьмой. Поместите сложенную палатку в упаковочный чехол и застегните молнию. Хранить палатку следует **только** в просушенном, чистом виде. Колышки при сборке очистите от загрязнения мягкой тканью.

Меры предосторожности:

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ ВНУТРИ И ВБЛИЗИ ПАЛАТКИ!
- Палатку нельзя стирать в машине и отдавать в химчистку, т.к. это может повредить водоотталкивающее покрытие.
- Через некоторое время эксплуатации материал палатки и швы должны быть подвергнуты повторной обработке специальными средствами для улучшения водостойкости, которые можно приобрести в специализированных магазинах.
- Небольшие повреждения материала могут быть исправлены с помощью кусков ткани в специальном ремонтном наборе, прилагающемся к палатке.