


КТ-503

Устранение неисправностей

В случае возникновения ошибки ее код отображается на экране. Некоторые ошибки дублируются голосовым сообщением на английском языке.

Код ошибки	Описание проблемы	Рекомендация
E01	Ошибка левого колеса	Проверьте, что колесо может свободно вращаться
E02	Ошибка правого колеса	
E03	Код не используется	
E04	Пылесос поднят с пола или одно из колес свесилось с поверхности	Поставьте пылесос на ровный пол
E05	Ошибка нижних сенсоров	Протрите окошки сенсоров тряпкой
E06	Ошибка сенсоров в бампере	Протрите боковую поверхность бампера. Проверьте, что бампер свободно нажимается
E07	Ошибка левой боковой щетки	Снимите щетку и удалите накрутившийся на ось мусор
E08	Ошибка правой боковой щетки	
E09	Пылесос застрял	Переместите пылесос на ровный пол
E10	Вы пытаетесь зарядить выключенный пылесос	Включите пылесос выключателем (справа сбоку)
Значок  мигает	Пылесборник полон	Очистите пылесборник и отверстие всасывающего канала

Если ошибка не устраняется, выключите пылесос и включите его снова. Если это не помогло, вытащите батарею на 10 минут. Если и это не помогло, свяжитесь с сервисным центром.